MANUAL DE INSTRUÇÕES

RED DOT 1x25

Pulse
Sports & Security

LEIA TODO O MANUAL ANTES DE USAR O PRODUTO

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia deste produto tem duração de 1 ano, a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor, e é válida contra defeitos de fabricação, de acordo com as condições abaixo:

1. A garantia abrange os reparos ou serviços necessários decorrentes de falha do material, montagem ou fabricação, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso;

2. A garantia não se aplica aos produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, conservação ou armazenagem inadequados ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;

3. Não terá direito à garantia o produto violado e/ou alterado, bem como desmontado;

4. Para acionar a nossa Assistência Técnica, o consumidor deverá primeiro procurar a loja onde efetuou a compra, com o produto em mãos, uma cópia da Nota Fiscal e uma carta, informando qual o defeito que o mesmo apresenta. Após análise, nossa equipe encaminhará a autorização para os trâmites de troca ou reparo do material, caso o produto esteja dentro do prazo de garantia, conforme as regras acima;

5. Em caso de dúvidas ou informações complementares, acesse nosso site: www.pulseacao.com.br
Se preferir, entre em contato com o nosso SAC pelo e-mail sac@gnimports.com

RECEBA NOVIDADES E CONCORRA A BRINDES

É simples!
Acesse o QR Code ou nosso site e inscreva-se na nossa newsletter.

Conheça outros produtos em
www.pulseacao.com.br

Pulse
Sports & Security

LUBRIFICAÇÃO

Todos os componentes são lubrificados permanentemente; portanto, nenhum lubrificante adicional deve ser aplicado.
OBSERVAÇÃO: Não tente desmontar nenhum componente da Red Dot.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Seu Red Dot exigirá pouquíssima manutenção de rotina além da limpeza periódica das lentes externas. Se desejar, a parte externa pode ser limpa com um pano macio e seco. Ao limpar as lentes, certifique-se de utilizar produtos que são especificamente projetados para uso em lentes óticas revestidas.

1. Certifique-se de soprar para longe qualquer poeira ou areia sobre as lentes antes de limpar as superfícies.

2. Utilizar sua respiração ou uma pequena quantidade de água ou álcool puros pode ajudar a remover coisas resistentes, tais como manchas secas de água.

ARMAZENAGEM

Utilize a tampa da lente para protegê-la, quando fora de uso.

1. Remova a bateria antes de guardá-la por longos períodos.

2. Evite armazenar sob luz solar direta ou em qualquer local muito quente.

3. O armazenamento e a utilização em frio extremo encurtam a vida útil da bateria.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o ponto vermelho não se acenda:

1. *A bateria está descarregada?* Faça a substituição.

2. *A bateria está instalada corretamente?* Verifique se a bateria está orientada com os símbolos "+" voltados para a tampa.

3. *A tampa da bateria está solta?* Certifique-se de que a tampa esteja bem ajustada e os pontos de contato limpos.

Caso as balas não estejam se agrupando:

Certifique-se de que todos os parafusos de montagem estejam apertados. Você não deve ser capaz de torcer ou mover a Red Dot em nenhuma direção. Muitas vezes, são apenas problemas de montagem.

COMO USAR SEU RED DOT



Este kit acompanha: Mount, tampinhas emborrachadas, flanela de limpeza, chave allen e pilha CR2032.

INSTALANDO A BATERIA

Retire a tampa do compartimento da bateria. Instale uma bateria CR2032, de forma que o símbolo "+" fique para fora, e recoloque a tampa. Ao recolocar a tampa, certifique-se de que ela esteja totalmente parafusada.

MONTANDO O RED DOT

Para obter os melhores resultados, a montagem adequada é essencial e as etapas corretas a seguir devem ser seguidas. Sua arma precisará estar equipada com um trilho/ uma base do tipo Weaver ou Picatinny.

1. Fixe o Red Dot ao trilho/à base com o indicador de iluminação posicionado no lado direito.

2. Certifique-se de que a montagem esteja firmemente assentada na ranhura da base. Para evitar lesões de recuo, posicione o ponto vermelho de forma que você tenha, pelo menos, dez centímetros de alívio para os olhos.

3. Certifique-se de que a braçadeira da base esteja presa em torno da parte externa do trilho/da base.

4. Pressione o Red Dot para baixo e para frente em direção à boca do cano. Em seguida, aperte firmemente o parafuso da braçadeira da base, utilizando uma chave hexagonal.

OBSERVAÇÃO: Verifique regularmente todos os parafusos para ter certeza de que eles não se afrouxaram em condições de campo. Utilize chave inglesa para soltar ou apertar os parafusos que prendem a montagem ao Red Dot.

DICA: Ao utilizar seu Red Dot mantenha os dois olhos abertos, isso permite que você aproveite ao máximo sua visão periférica para acertar o alvo rapidamente. A colocação dos olhos não é essencial, desde que você possa ver o ponto, atingirá seu alvo! Caso esteja utilizando luneta, você poderá achar mais fácil atirar com um olho fechado, devido à maior ampliação.

LIGANDO E AJUSTANDO O BRILHO DO RED DOT

Pressione e segure o botão (+) para ligar o produto. Para desligar a visão, pressione e segure o botão (-) por mais de 1 segundo e o ponto do LED deve desligar.

Assim que o ponto de mira estiver ligado, você pode aumentar ou diminuir o brilho com os botões (+) ou (-).

A mira possui 10 configurações de iluminação; 8 de visão diurna e 2 de visão noturna.

A mira possui sistema MOTAC e desliga, automaticamente, após 120 segundos de inatividade. Assim que o Red Dot detectar movimento, ela retorna automaticamente a energia.

AJUSTE DE ELEVAÇÃO DE DESVIO DE VENTO

Cada pequeno clique move o ponto de impacto em um minuto de ângulo (MdA ou MOA - veja abaixo). Girar o botão de iluminação no Red Dot ativará a unidade. Alinhe o número com o ponto indicador para ligar a unidade.

1 MdA/ MOA = 1 polegada

1 polegada = 91 metros (100 jardas)
1/2 polegada = 46 metros (50 jardas)
1/4 polegada = 23 metros (25 jardas)

Ex: A 45 metros de distância de visão, serão necessários 12 cliques do botão para mover o ponto de impacto da bala em 6 polegadas.

Retire a tampa da torre e utilize a barra elevada da tampa ou uma moeda para girar o indicador de ajuste. Mova os indicadores na direção que deseja que o ponto de impacto da bala seja ajustado. Girar a torre de elevação no sentido anti-horário aumentará a elevação. Girar a torre de vento no sentido horário moverá o ponto de impacto para a esquerda.

ALTURA DE MONTAGEM

O Red Dot pode ser montado em uma variedade de plataformas, utilizando as montagens alta ou baixa.

OBSERVAÇÃO: Para garantir que os parafusos de fixação não se soltem durante o uso, recomendamos a utilização de um composto de fixação de roscas.

ALINHAMENTO DA ALMA

Após a montagem, um alinhamento inicial da alma do Red Dot em curto alcance (23 – 46 metros) economizará tempo e dinheiro no campo de tiro. Isso pode ser feito por meio de um dispositivo de pontaria ou pela remoção do ferrolho de algumas espingardas para uma mira visual através do cano.

Para alinhar visualmente a alma de uma espingarda:

1. Coloque a espingarda firmemente sobre um descanso e retire o ferrolho.

2. Olhe através da alma e centralize o alvo dentro do cano.

3. Com o olho de boi centrado no furo, faça ajustes de vento e elevação até que o ponto iluminado também esteja centralizado sobre o espelho do alvo.

CALIBRAÇÃO DE ALCANCE FINAL

A calibração final deve ser feita à distância, utilizando a munição exata com a qual você espera caçar ou atirar:

1. Após alinhar a alma do Red Dot, dê um ou dois tiros na distância zero desejada, para verificar se você está aproximadamente no alvo. Se necessário, ajuste o ponto para colocá-lo próximo ao centro do alvo.

2. Dispare um grupo de três tiros com a maior precisão possível.

3. Utilizando o centro deste grupo como referência, faça os ajustes necessários para correção do desvio do vento e da elevação. Utilizando as setas como referência, ajuste os discos na direção que você deseja que o grupo se mova.

4. Dispare um grupo final de três tiros para confirmar o ajuste adequado. Repita conforme necessário.

VIDA ÚTIL TÍPICA DA BATERIA

O Red Dot utiliza uma bateria CR2032. A duração típica da bateria depende da configuração da intensidade de brilho médio do ponto, na configuração central é 50.000 horas.