Pulse
Sports & Security

Conheça outros produtos em
www.pulseacao.com.br

RECEBA NOVIDADES E CONCORRA A BRINDES
É simples! Acesse o QR Code ou nosso site
e inscreva-se na nossa newsletter.

Pulse
Sports & Security

COFRE
ALL IN ONE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA TODO O MANUAL ANTES DE USAR O PRODUTO

Dados técnicos

Processador: com baixo consumo de bateria e alta performance de processador.
Cadastro de biometrias: máximo 20 biometrias
Carregamento: via cabo USB tipo C, com entrada para adaptador 5V/2A
Bateria: Polímero de lítio 3.7V, 2500mAH
Duração de carga: cerca de 3 meses (standby time)





Som e bateria

Ligar e desligar o som

O som vem ligado de fábrica.
1. Para desligar o som do cofre, pressione por três segundos o número 3. Solte o botão e o teclado acenderá luzes vermelhas por três vezes e na sequência, do 5 ao 1, desligará as luzes vermelhas uma por uma. Pronto! O cofre terá o som desligado.
2. Para ligar o som do cofre, pressione por três segundos o número 3. Solte o botão e o teclado acenderá luzes verdes por três vezes e na sequência, de 5 a 1, desligará as luzes verdes uma por uma, e o cofre ficará com o som ligado.

Checar a bateria

Aperte por três segundo o botão 4. Solte o botão e o case de segurança fará um longo bipe. As luzes do teclado indicarão o nível de carga da bateria.

90% – 100%: **1** a **5** do teclado ficará verde;
60% – 90%: **1** a **4** do teclado ficará verde;
30% – 60%: **1** a **3** do teclado ficará verde;
10% – 30%: **1** a **2** do teclado ficará vermelho;
0% a 10%: O **1** ficará vermelho.

Desbloqueio

A senha padrão do case é **123455**. Sua senha deverá ter seis dígitos também. Se errar a senha ou a digital por cinco vezes seguidas, o case de segurança emitirá um alarme por um minuto e ele ficará bloqueado por três minutos.
Para debloquear o produto, após sua configuração, use a senha ou biometria cadastrada. Em casos de emergência ou carga da bateria zerada, utilize a chave manual.

Restaurando configurações

Segure o botão de configuração por mais de três segundos para entrar no processo de configuração. Solte o botão e então a chave digital **2** ficará verde.
Um toque no botão número 2 novamente, e entrará na configuração de fábrica (a senha padrão é **123455**, e a biometria fica inválida). Todo o teclado ligará as luzes verdes e o case fará um longo bipe.

Configurando Senha e Biometria

Senha



1. Toque curto no botão de configuração: solte o botão, a campainha fará um longo bipe, as luzes do teclado ficarão verdes, do 1 ao 5, e o case de segurança entrará no modo configuração de senha;
2. Coloque uma senha de 6 dígitos a sua escolha: o cofre fará um longo bipe e as luzes do teclado ficarão verdes, indicando que a nova senha foi inserida com sucesso;
3. Coloque a senha de 6 dígitos pela segunda vez: se a senha for colocada corretamente (igual a primeira), o case de segurança emitirá um longo bipe, todo o teclado ficará verde e a senha poderá ser trocada. Caso contrário, o cofre sairá do modo de alteração de senha e todas as luzes do teclado ficarão vermelhas, e soará um curto bipe três vezes;
4. Ao inserir a nova senha, ela será alterada com sucesso.

Biometria

1. Toque curto no botão de configuração: desta vez, a campainha fará um longo bipe, as luzes do teclado ficarão verdes, do 1 ao 5, e o cofre entrará no modo de adicionar biometria (o total de biometrias que podem ser cadastradas é 20, quando esse número for atingido, as luzes do teclado ligarão três vezes e um pequeno bipe três vezes);
2. Coloque seu dedo pela primeira vez. Se o dedo for colocado corretamente, o módulo de biometria acenderá luzes azuis, o número 1 do teclado acenderá luzes vermelhas e fará um curto bipe. Caso contrário, as luzes vermelhas do teclado acenderão três vezes e fará três sons curtos;
3. Coloque seu dedo pela segunda vez. Se o dedo for colocado corretamente, o módulo de biometria acenderá luzes azuis, o número 2 do teclado acenderá luzes vermelhas e fará dois bipes curtos. Caso contrário, as luzes vermelhas do teclado acenderão três vezes e o cofre emitirá três sons curtos;
4. Coloque seu dedo pela terceira vez. Se o dedo for colocado corretamente, o módulo de biometria acenderá luzes azuis, o número 3 do teclado acenderá luzes vermelhas e fará três curtos bipes. Caso contrário, as luzes vermelhas do teclado acenderão três vezes e fará três sons curtos;
5. Sua impressão digital foi adicionada com sucesso.

Certificado de Garantia

A garantia deste produto tem duração de 1 ano, a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor, e tem validade contra defeitos de fabricação, de acordo com as condições abaixo:
1. A garantia abrange os reparos ou serviços necessários decorrentes de falha do material, montagem ou fabricação, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso;
2. A garantia não se aplica aos produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, conservação ou armazenagem inadequados ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;
3. Não terá direito à garantia o produto violado e/ou alterado, bem como desmontado;
4. Para acionar a nossa Assistência Técnica, o consumidor deverá primeiro procurar a loja onde efetuou a compra, com o produto em mãos, uma cópia da Nota Fiscal e uma carta, informando qual o defeito que o mesmo apresenta. Após análise, nossa equipe encaminhará a autorização para os trâmites de troca ou reparo do material, caso o produto esteja dentro do prazo de garantia, conforme as regras acima;
5. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso SAC pelo e-mail: **sac@gnimports.com**