



Conheça outros produtos em
www.pulseacao.com.br



É simples!
Acesse o QR Code ou
nosso site e inscreva-se
na nossa newsletter.



RECEBA NOVIDADES E CONCORRA A BRINDES

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

As miras ópticas exigem muito pouca manutenção de rotina além da limpeza periódica nas lentes exteriores. Se desejar, a lente exterior pode ser limpada com um pano macio e seco.

Quando limpar as lentes, tenha certeza de estar usando produtos projetados especificamente para lentes ópticas revestidas.

1. Certifique-se de soprar qualquer poeira ou areia na lente antes de limpar a superfície.
2. Use sua respiração, ou uma quantidade muito pequena de água ou álcool puro, para remover as sujeiras mais difíceis manchas de líquidos secas.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

BATERIA

- Verifique se as superfícies de contato no compartimento da bateria estão limpas e verifique se a bateria (CR2032) está instalada corretamente com o lado positivo (+) virado para cima. Se estiver com mal funcionamento, notifique a loja ou revendedor.
- Se a bateria parou de funcionar, coloque outra.

A MIRA É IMPOSSÍVEL DE ZERAR

- Se o ponto de impacto estiver se movendo, verifique se a mira está firmemente instalada na arma e verifique a instabilidade do trilho.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia deste produto tem duração de 1 ano, a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor, e é válida contra defeitos de fabricação, de acordo com as condições abaixo:

1. A garantia abrange os reparos ou serviços necessários decorrentes de falha do material, montagem ou fabricação, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso.
2. A garantia não se aplica aos produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, conservação ou armazenagem inadequadas ou inobservância dos manuais de operação e manutenção.
3. Não terá direito à garantia o produto violado e/ou alterado, bem como desmontado.
4. Para acionar a nossa Assistência Técnica, o consumidor deverá primeiro procurar a loja onde efetuou a compra, com o produto em mãos, uma cópia da Nota Fiscal e uma carta, informando qual o defeito que o mesmo apresenta. Após análise, nossa equipe encaminhará a autorização para os trâmites de troca ou reparo do material, caso o produto esteja dentro do prazo de garantia, conforme as regras acima.
5. Em caso de dúvidas ou informações complementares, acesse nosso site: www.pulseacao.com.br

Se preferir, entre em contato com o nosso SAC pelo e-mail sac@gnimports.com

MANUAL DE INSTRUÇÕES

RED DOT 1x22x15,8



LEIA TODO O MANUAL ANTES DE USAR O PRODUTO

COMO USAR SEU RED DOT




Este kit acompanha: Red dot micro, capa emborrachada, flanela de limpeza, 02 parafusos M4x10mm, 02 chaves hexagonais, bateria CR2032 e manual do proprietário.

INSTALANDO A BATERIA

AVISO: Antes de começar remova todas as munições, carregadores e outras armas de fogo da área de trabalho. Retire o carregador da arma. Para fazer isso, siga os processos detalhados do Manual do Usuário da sua arma.

Insira a bateria com o negativo “-” em direção à mira, como mostrado na figura.



NOTA: para guardar a mira, remova a bateria.

LIGAR/ DESLIGAR, AJUSTAR INTENSIDADE DE MIRA

Utiliza o **Sistema de Iluminação Ativada por Movimento (MOTAC)**. Se o movimento não for detectado por 3 minutos, a mira irá se desligar automaticamente para conservar bateria. Tão logo quando a mira identificar movimento, ela irá automaticamente ligar na configuração de iluminação padrão.

O sensor foto sensitivo implantado no red dot para fornecer ponto brilhante em relação a luz ambiente em todas condições, dia ou noite.

Há um alerta de bateria baixa que o ponto pisca 10 vezes e em seguida, volta ao nível de brilho atual. É um lembrete para você substituir a bateria.

INSTALANDO O RED DOT

AVISO: Antes de instalar, trocar a bateria, limpar ou fazer a manutenção, verifique que a arma de fogo está descarregada para sua segurança e aponte para uma direção segura.

O red dot vem com um jogo de parafusos (M4X10mm). Instale o red dot, para ter certeza de que ele se encaixa corretamente nos soquetes para sua arma. Use a chave sextavada para apertar. Os parafusos incluídos podem ou não ser compatíveis com essas outras plataformas, e você deve consultar o fabricante da arma para obter informações de compatibilidade.

MIRANDO

CUIDADO: Não continue ajustando os parafusos de elevação e a windage se encontrar resistência.

1. Ajuste a intensidade para uma configuração confortável entre o contraste dos pontos vermelhos contra o alvo.
2. Use a chave sextavada para girar os parafusos de ajuste.
3. Botão de ajuste de *Windage* contra o alvo:
 - Gire o parafuso de ajuste do Windage no sentido horário para mover o ponto de impacto para a direita.
 - Gire o parafuso para o sentido anti-horário para mover o ponto de impacto para a esquerda.

4. Botão de ajuste da altura:
 - Gire o parafuso do ajuste de altura no sentido horário para mover o ponto de impacto para cima.
 - Gire o parafuso de ajuste de altura no sentido anti-horário para mover o ponto de impacto para baixo.
5. Confirmar a mira disparando pelo menos três tiros num alvo zerado. Verifique os pontos de impacto para confirmar a precisão e repita o procedimento de mira, se necessário.
6. Certifique-se de que a mira está firmemente instalada na arma e volte a colocar o parafuso, se necessário.

FATORES EXTERNOS

- Calor extremo (úmido ou seco): não requer procedimentos especiais
- Frio extremo: frio extremo pode encurtar a duração da bateria.
- Altas altitudes: não requer procedimentos especiais.

